

HBC-580 作業系統 OS X 11 版本以上驅動安裝說明

一、關閉電腦 SIP 功能


a. 將電腦關機，在關機狀態下按下開機鍵並馬上按住“Command+R”直到

蘋果 LOGO 出現後放開，以進入 Recovery 模式




b. 點選工具程式->終端機->輸入 `csrutil disable` 以關閉 SIP 功能，完成後將

電腦重新啟動




二、安裝驅動文件


a. 執行 SR9900_v1.3.pkg 文件，執行安裝




b. 點選“打開安全性偏好設定”->點選鎖頭以進行更改->輸入使用者密碼



c. 點選詳細資訊，跳出視窗後點選好



d. 點選稍後再說跳回原安裝介面，點選重新開機



三、更新 DHCP

點選左上角蘋果 LOGO->系統偏好設定->網路->USB10/100 LAN->進階...

若左邊方框處正常顯示 IP 資訊即代表網路正常，若無顯示，請點選右方更新 DHCP，完成後即可正常使用

